



Биоэкс克林 Актив 5

**Беспенное щелочное средство на основе активного хлора
для мойки пищевого оборудования**

Назначение:

Средство предназначено для щелочной мойки и дезинфекции технологического оборудования, емкостей, для внешней и внутренней мойки доильных аппаратов, молокопроводов, танков-охладителей молока, молокосборников, посуды, тары методом циркуляции, CIP- мойки, погружения, ручной обработки. Может использоваться для отбели и дезинфекции х/б халатов, фильтрующего материала.

Область применения:

Применяется на предприятиях различных отраслей пищевой промышленности, молочно-товарных фермах, молокозаводах, перерабатывающих предприятиях агропромышленного комплекса.

Свойства:

Концентрированное жидкое щелочное низкопенное средство, содержащее активный хлор.

Эффективно удаляет масложировые, белковые загрязнения. Обладает дезинфицирующим действием. Средство мало пенится, легко дозируется, экономично в применении. Используется в воде любой жесткости и температуры (от + 20 до + 95 С).

Легко смывается с поверхности, не оставляет следов и разводов. При правильном применении не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности (сталь, алюминий, стекло, керамика, резина, щелочестойкие пластмассы).

Средство в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, при правильном хранении не разлагается с выделением вредных веществ. Не содержит фосфатов. Биоразлагаемо, взрывопожаробезопасно. Не замерзает, при низких температурах, возможно выпадение осадка, моющие свойства сохраняются.

Рекомендации по применению:

1. Для щелочной мойки (CIP - мойки) технологического оборудования использовать раствор 0,2-3%-ой концентрации, температура мойки от + 20 до 85 С, время мойки - 20-60 минут.

2. Мойка доильного оборудования.

2.1. Ополоснуть оборудование теплой водой (не выше 40 С).

2.2. Провести щелочную мойку раствором 0,3-0,6% концентрации (300-600 мл на 100 л воды). Температура моющего раствора 50-70 С. Время мойки 7-10 минут. По окончании мойки ополоснуть оборудование водой.

Примечание: щелочную мойку доильного оборудования рекомендуется проводить после каждого доения. Для предотвращения образований молочного камня после каждого 3-4 доения вместо щелочной мойки проводить кислотную мойку средством

"Биоэкссклин Форте 4".

2.3. Щелочная мойка посуды, тары в ручную проводится раствором 0,5-2% концентрации, температура раствора 35-50 С. Удалить остатки продукта, обработать поверхность моющим раствором, используя щетки, ерши. Тщательно ополоснуть чистой водой.

П р и м е ч а н и е:

1. Перед использованием перемешать содержимое канистры!
2. Оптимальные концентрации и параметры мойки (температура и время мойки) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от характера и степени загрязнения поверхности, методов мойки и типа оборудования.

Технические характеристики:

Состав: Оптимизированная смесь щелочей, комплексообразователей, моющих и смачивающих добавок, гипохлорита натрия (не менее 400 мг/л активного хлора в 1%-ом растворе).

Внешний вид: Прозрачная слабоокрашенная жидкость. Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

Значение pH: около 12,60 (1 %-ого раствора в дистиллированной воде)

Плотность: около 1,21г/см куб.

Дополнительная информация:

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высококвалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

Меры предосторожности:

П р и р а б о т е с р а б о ч и м и р а с т в о р а м и :

- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами;
- использовать резиновые перчатки, спецодежду.

П р и р а б о т е с к о н ц е н т р а т о м :

- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой, обратиться к врачу;
- использовать резиновые перчатки и очки, защитную спецодежду.

О с т о р о ж н о , с о д е р ж и т щ ё л о ч ь !

Условия хранения:

Хранить в заводской упаковке в темном прохладном месте при температуре от +1 до +25 С.

Не допускать попадания прямых солнечных лучей.

Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Гарантийный срок хранения

3 месяца со дня изготовления

Арт. А 5

СГР RU.23.KK.08.015.E.001465.11.15 от 03.11.2015г.

ТУ 2499-003-48321883-2015