



Биоэксклин Актив 6

**Щелочное беспенное средство на основе
активного хлора для санитарной СІР-мойки
оборудования**

Назначение:

Средство предназначено для щелочной мойки и дезинфекции технологического оборудования методом циркуляции, рециркуляции, погружения, распыления, СІР-мойки.

Удаляет стойкие органические отложения - жиры, масла, денатурированный белок, пригары, дрожжи, хмелевые смолы, солод, сахар, растительные пигменты, кровь, пищевые красители. Может использоваться для изделий и поверхностей из нержавеющей стали, стеклоэмали, керамики, резины, щелочестойких пластмасс.

Область применения:

Применяется для комплексной санитарной мойки различных объектов на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, на животноводческих фермах.

В молочной промышленности (производство молока, сливок, творога, мороженого, йогуртов, сыров) - мойка сепараторов, молокоочистителей, нагревателей, испарителей, резервуаров (танков), трубопроводов, фризеров, линий розлива, цистерн, тары.

На молочных фермах - мойка и дезинфекция доильных установок, молокопроводов, емкостей, цистерн, фляг.

На предприятиях по производству майонезов, соусов, кетчупов - мойка варочных емкостей, танков, трубопроводов, разливочных и упаковочных линий, тары, пластиковых ящиков.

В пивобезалкогольной, ликеро-водочной, дрожжевой промышленности - мойка бродильных и лагерных танков, варочных емкостей, суслопроводов, КЕГов, пластинчатых аппаратов, теплообменников, трубопроводов, насосов для концентратов, центрифуг, гомогенизаторов, блоков розлива.

Свойства:

Концентрированное жидкое щелочное беспенное средство, содержащее активный хлор. Биоразлагаемо, взрывопожаробезопасно.

Средство обладает хорошими смачивающими и обеззараживающими свойствами. Эффективно удаляет стойкие белковые и жировые загрязнения. Обладает бактерицидным действием к широкому спектру микроорганизмов.

Наличие в составе комплексообразующих добавок предотвращает образование отложений солей жесткости воды. Средство может использоваться в воде любой жесткости и температуры (от +20 до +95 С).

При правильном применении рабочие растворы не оказывают отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности. Не применять концентрат для олова, алюминия и цинка. Остатки средства легко смываются с поверхностей, не оставляя

следов.

Средство в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, при правильном хранении не разлагается с выделением вредных веществ. Не замерзает при отрицательных температурах, возможно выпадение осадка, моющие и дезинфицирующие свойства сохраняются.

Рекомендации по применению:

1. Концентрация рабочего раствора 0,2-3 %, температура мойки от +20 до +95 С, время обработки поверхности от 20 до 60 минут.

П р и м е ч а н и е: оптимальные концентрации и параметры мойки (температура и время мойки) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от характера и степени загрязнения поверхности, методов мойки и типа оборудования.

2. Удалить остатки продукта, промыв оборудование водой. После окончания щелочной мойки раствором Биоэкслайн Актив 6 оборудование необходимо тщательно промыть водой.

3. При наличии остатков углекислоты в очищаемом оборудовании (в танках) для предотвращения выделения газообразного хлора проветрить емкости или промыть их слабым щелочным раствором.

П р и м е ч а н и е.

1. Перед использованием перемешать содержимое канистры!

2. Не смешивать с кислотными моющими средствами.

Технические характеристики:

Состав: Оптимизированная смесь щелочей, комплексообразователей, моющих и смачивающих добавок, гипохлорита натрия (не мене 600 мг/л активного хлора в 1%-ом растворе).

Внешний вид: Прозрачная светло-желтая жидкость. Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

Плотность: около 1,19 г/см куб.

Значение pH: около 12,50 (1 %-ого раствора в дистиллированной воде)

Дополнительная информация:

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высоккоквалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

Меры предосторожности:

П р и р а б о т е с р а б о ч и м и р а с т в о р а м и :

- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами;
- использовать резиновые перчатки, спецодежду.

П р и р а б о т е с к о н ц е н т р а т о м :

- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой, обратиться к врачу;
- использовать резиновые перчатки и очки, защитную спецодежду.

Условия хранения:

Хранить в заводской упаковке в темном прохладном месте при температуре от +1 до +25 С.

Не допускать попадания прямых солнечных лучей.

Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева.

Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.

Гарантийный срок хранения :

3 месяца со дня изготовления

Арт. А 6

СГР RU.23.KK.08.015.E.001465.11.15 от 03.11.2015г.

ТУ 2499-003-48321883-2015