



Биоэксеклин Нео 25

Щелочное пенное средство для очистки камер холодного копчения

Назначение:

Предназначено для удаления особо стойких отложений дымовой смолы, копоти, нагаров, жира и белка с любых твердых поверхностей из щелочностойких материалов (нержавеющая сталь, керамика, пластмасса) различными способами мойки, в т.ч. с применением пеногенератора (пенная мойка), в автоматическом режиме.

Область применения:

Средство рекомендуется использовать для очистки климокамер, коптильных камер, термокамер, дымогенераторов, котлов для варки, жаровочных шкафов, фритюрниц, грилей, хлебопекарных печей, калориферов, вентиляции и другого оборудования, сильно загрязненных полов в цехах, а так же для прочистки канализационных стоков от масло-жировых отложений на предприятиях пищевой промышленности (мясо- и рыбоперерабатывающая, кондитерская, хлебопекарная), общественного питания.

Свойства:

Концентрированное жидкое высокощелочное пенное средство.

Эффективно удаляет прочные загрязнения, нагары, сажу. Идеальное средство для очистки коптильных камер.

Средство обладает высоким смачивающим, эмульгирующим и обезжиривающим действием даже при отсутствии горячей воды. Работает в воде любой жесткости. Полностью растворяется в воде. Средство эффективно при низких концентрациях (1,5-3 %).

Благодаря специальным компонентам, входящим в состав, средство не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности, что позволяет значительно продлить срок службы оборудования.

При помощи приборов пеногенераторов создается устойчивая пена, которая в течение длительного времени удерживается на вертикальных поверхностях, что позволяет удалять загрязнения в труднодоступных местах, сокращать время мойки и расход моющих средств.

В химическом отношении средство стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Биоразлагаемо, является негорючей жидкостью. Не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами.

При отрицательных температурах средство загущается или расслаивается. После выдержки в теплом помещении (t не менее 25 °C) внешний вид восстанавливается, физико-химические и моющие свойства сохраняются. Перед использованием тщательно перемешать.

Рекомендации по применению:

Мойка коптильных камер.

1. Приготовить водный раствор 1,5-5% концентрации, температура воды 20-70°C.
2. Нанести на предварительно разогретую поверхность щеткой, методом распыления, с использованием оборудования высокого давления пеногенераторов.
3. Выдержать рабочий раствор на обрабатываемой поверхности в течение 3-20 минут, растереть щетками и смыть водой (желательно теплой).
4. Для автоматической мойки руководствоваться инструкциями для данного оборудования.

Мойка котлов для варки, жаровен.

1. Заполнить емкость 1-3 % раствором средства, температура раствора 30-60 С.
2. Выдержать 15-30 минут, при необходимости растереть, а затем тщательно промыть водой.

Можно использовать пенную технологию.

Прочистка канализационных стоков.

Залить в сток 5-10 % раствор или концентрат средства. Выдержать 5-30 минут, затем промыть большим количеством воды.

Примечание.

1. Не использовать для очистки изделий из цветных металлов, окрашенных поверхностей.
2. Оптимальные концентрации рабочего раствора и параметры мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и методов мойки.

Технические характеристики:

Состав: Оптимизированная смесь ПАВ, щелочи, комплексообразующих веществ, ингибиторов коррозии и активных моющих добавок.

Внешний вид: Прозрачная желто-коричневого цвета жидкость. Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

Плотность: около 1,36 г/см куб. при t = 20 С

Значение pH: около 13,00 (1% раствора в дистиллированной воде)

Дополнительная информация:

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высококвалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

Меры предосторожности:

При работе с рабочими растворами:

- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами;
- использовать резиновые перчатки, защитную спецодежду.

При работе с концентратом

- использовать резиновые перчатки, очки, защитную спецодежду;
- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой, обратиться к врачу;
- не смешивать с кислотными моющими средствами.

Условия хранения:

Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +25 С.

Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.

Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева.

Гарантийный срок хранения

2 года со дня изготовления

Арт. Н 25

СГР RU.23.КК.08.015.Е.001468.11.15 от 05.11.2015г.

ТУ 2381-001-48321883-2015