



Биоэкс克林 Нео 9

**Концентрированное щелочное средство для мойки
пищевого оборудования**

Назначение:

Средство предназначено для щелочной мойки и обезжиривания пищевого оборудования, посуды, инструментов, тары, емкостей, разделочных столов, различных поверхностей и изделий, а также для мойки полов и уборки помещений.

Удаляет застарелые, комплексные загрязнения масло-жирового, белкового и органического происхождения, такие как патока, тальк, карамель, какао-масло, шоколадная глазурь, растительное масло, яичный белок, остатки фруктового сырья, шоколада.

Очистка производится вручную, с механическим воздействием щетками, замачиванием, распылением, с использованием различного моечного оборудования.

Область применения:

Средство применяется в различных отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности: кондитерской, хлебопекарной, молочной, мясной, рыбоперерабатывающей, пивобезалкогольной, консервной, на животноводческих фермах и птицефабриках, на предприятиях общественного питания и в быту.

Свойства:

Концентрированное щелочное пенное средство, биоразлагаемо.

Обладает хорошими моющими и обезжиривающими свойствами. Хорошо растворимо, работает в воде любой жесткости и температуры. Особенно эффективно для удаления масло-жировых загрязнений с пластиковой и деревянной тары, мойки полов из гранитно-керамической плитки, линолеума.

Рабочие растворы средства не оказывают отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности. Вещества, входящие в состав средства, относятся к IV классу опасности. Средство не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами. Не токсично, экологически безопасно.

В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ, является негорючей жидкостью. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, моющая способность сохраняется.

Рекомендации по применению:

1. Приготовить рабочий раствор 2-5%-ой концентрации (200-500 мл средства на 10 л воды).
2. Раствор обильно нанести на обрабатываемую поверхность щеткой, губкой, распылением произвести очистку методом протирки или погружения.
3. Выдержать раствор на поверхности в течение 1-3 минут (методом погружения до 15 минут), при необходимости растереть, а затем смыть водой.

Примечание :

- Оптимальные концентрации рабочего раствора и параметры мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и методов мойки.
- Перед использованием содержание канистры рекомендуется перемешать.

Технические характеристики:

Состав: Оптимизированная смесь ПАВ, комплексообразующих веществ, моющих добавок.

Внешний вид: Непрозрачная вязкая жидкость белого цвета. Допускается незначительный осадок.

Значение pH: около 12,50 (1% раствора в дистиллированной воде).

Плотность : около 1,15 г/см куб. при $t = 20\text{ C}$.

Определение концентрации раствора: Методики приготовления, контроля и корректировки рабочих растворов предоставляются по запросу.

Дополнительная информация:

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высококвалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

Меры предосторожности:

- При работе с рабочими растворами:
- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами;
- использовать резиновые перчатки, спецодежду.

При работе с концентратом:

- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;
- использовать резиновые перчатки, защитную спецодежду;
- не смешивать с кислотными моющими средствами.

Условия хранения:

Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +25 C.

Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.

Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева.

Гарантийный срок хранения

2 года со дня изготовления.

Арт. Н 9

СГР RU.23.КК.08.015.Е.001467.11.15 от 05.11.2015г.

ТУ 2381-001-48321883-2015